

DÉTECT'PANNE

GIVRANT INSTANTANÉ



• DESCRIPTION

Agent refroidisseur, détecteur de pannes électriques. Permet également par refroidissement du métal l'emmanchement des pièces usinées, comme le montage de roulements à bille. Composé d'un gaz neutre liquéfié ininflammable, sans chlore, inodore, sans impuretés, et sans résidus après évaporation. Permet un refroidissement à -40°C . Peut être utilisé pour retirer les chewing-gums collés sur les tissus, moquettes, matières plastiques, etc.

+ Refroidissement -40°C

+ Inodore

+ Sans résidus, sans impureté

+ Gaz propulseur ininflammable

• MODE D'EMPLOI

Mettre des gants de protection. Pulvériser le temps nécessaire pour effectuer la réfrigération. Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès. Ne pas pulvériser sur la peau (risque de brûlures froides). Éviter de toucher les pièces réfrigérées à mains nues immédiatement après pulvérisation. Travailler hors tension pour une utilisation détecteur de panne.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Gaz propulseur : 1234ZE

• RECOMMANDATIONS

Attention. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à $50^{\circ}\text{C}/122^{\circ}\text{F}$. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : ATTENTION.

INFOS LOGISTIQUES

• Réf : 1587

Aérosol 650 ml

(336 ml net)

Carton de 12

Code douane

2903 51 00

Transport ADR

Non soumis

Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81

contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France